

Návod na výměnu silentbloků



Silentblok 6 ks

1. Obrňte se trpělivostí, silentbloky jdou velmi špatně nasunout.
2. **Odstředivku odpojíme z elektrického napájení.**
3. Odmontujeme matici bubnu obr. 1.



BAZE alfa, s.r.o.
Dolejší Kunčice 65 | 742 45 Fulnek
IČ: 25847210 | DIČ: CZ25847210
Mob.: +420 605 527 275
Email: strbak@bazealfa.cz
Web: www.bazealfa.cz



Návod na výměnu silentbloků

4. Buben vytáhneme a demontujeme přírubu bubnu. Pokud je více zanesená a jde špatně odmontovat použijeme stahovák obr. 2 a 3.



5. Otočíme odstředivku vzhůru nohama. Odšroubujeme a sundáme kryt motoru obr. 4.



BAZE alfa, s.r.o.
Dolejší Kunčice 65 | 742 45 Fulnek
IČ: 25847210 | DIČ: CZ25847210
Mob.: +420 605 527 275
Email: strbak@bazealfa.cz
Web: www.bazealfa.cz



Návod na výměnu silentbloků

6. Při výměně musíme vždy vyměnit všech 6 ks silentbloků, i když je poškozený jen jeden. Opatrně vysuneme silentbloky z drážek límce obr. 6 a 7.



7. Opatrně vysuneme motor tak, ať nepoškodíme kabely a jiné části obr. 8.



BAZE alfa, s.r.o.
Dolejší Kunčice 65 | 742 45 Fulnek
IČ: 25847210 | DIČ: CZ25847210
Mob.: +420 605 527 275
Email: strbak@bazealfa.cz
Web: www.bazealfa.cz



Návod na výměnu silentbloků

8. Po odsunutí motoru přejdeme k odříznutí a vytlačení všech silentbloků obr. 9,10 a 11.



BAZE alfa, s.r.o.
Dolejší Kunčice 65 | 742 45 Fulnek
IČ: 25847210 | DIČ: CZ25847210
Mob.: +420 605 527 275
Email: strbak@bazealfa.cz
Web: www.bazealfa.cz



Návod na výměnu silentbloků

9. Nasadíme nové silentbloky do dna odstředivky pomocí šroubováků obr. 12,13,14,15.



BAZE alfa, s.r.o.
Dolejší Kunčice 65 | 742 45 Fulnek
IČ: 25847210 | DIČ: CZ25847210
Mob.: +420 605 527 275
Email: strbak@bazealfa.cz
Web: www.bazealfa.cz



Návod na výměnu silentbloků

10. Nasuneme postupně všechny silentbloky do drážek límce motoru dle obr.16.



11. Zpátky nasuneme kryt motoru tak, aby drážkou v krytu mohl projít černý kabel. Před zakrytváním je nutno prohlédnout elektro instalaci, jestli nedošlo k uvolnění, utržení nebo poškození vodičů. (**NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM!!**) Zašroubujeme kryt obr.17,18.



BAZE alfa, s.r.o.
Dolejší Kunčice 65 | 742 45 Fulnek
IČ: 25847210 | DIČ: CZ25847210
Mob.: +420 605 527 275
Email: strbak@bazealfa.cz
Web: www.bazealfa.cz



Návod na výměnu silentbloků

12. Odstředivku otočíme a našroubujeme zpět matici bubnu. Obr.18 a obr. 19.



13. Zkontrolujeme, zdali jsou všechny silentbloky dobře a pevně nasazené.

14. Odstředivku zapneme do zásuvky a necháme mírně roztočit. Pokud se buben
stejněměrně točí a nebouchá o kraje odstředivky, jsou silentbloky nasazený správně.

Pravidelná údržba i očista vede k delší životnosti odstředivky. Výměna silentbloku je velmi důležitá, již při mírném nesouosém odstředování, dochází velmi rychle k opotřebení rotačních součástí a zbytečné deformaci pláště.

Pokud budete mít připomínky k návodu nebo se Vám vyskytne jiný problém, kontaktujte nás. Rádi pomůžeme, vysvětlíme.

BAZE alfa, s.r.o.
Dolejší Kunčice 65 | 742 45 Fulnek
IČ: 25847210 | DIČ: CZ25847210
Mob.: +420 605 527 275
Email: strbak@bazealfa.cz
Web: www.bazealfa.cz



Návod na výměnu silentbloků

BAZE alfa, s.r.o.
Dolejší Kunčice 65 | 742 45 Fulnek
IČ: 25847210 | DIČ: CZ25847210
Mob.: +420 605 527 275
Email: strbak@bazealfa.cz
Web: www.bazealfa.cz

